

delight
20290B

Analóg kapcsolóóra
Priză cu temporizator analogic

HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓ

HU

RO

GHIDUL
UTILIZATORULUI



Kedves Vásárló!

Köszönjük, hogy termékünket választotta, reméljük sokáig örömet leli a használatában.

Ez az analóg kapcsolóóra az Ön háztartásának is elengedhetetlen kelléke. Ne tartsa eszközeit készenléti állapotban, ezzel csökkentheti villanyszámláját és óvhatja környezetét. Egy db 250 V-os dugaljjal rendelkezik. Könnyen vezérelheti vele kerti öntözőrendszerét vagy bármilyen olyan elektromos eszközt, aminél nem szeretne folyamatos áramellátást.

- Beltéri használatra
- Visszajelző piros LED-del
- Védőérintkezős aljzattal, gyerekvédelemmel ellátva

TECHNIKAI ADATOK

Védettség:	IP20
Üzemi feszültség:	AC 250 V (50 Hz)
Maximális terhelhetőség:	3680 W
Időzítő:	0 – 24 óra (15 perces intervallumok)
Működési hőmérséklet:	0 - (+55)°C
Méret:	75 x 120 x 45 mm
Szín:	fehér

ÜZEMBE HELYEZÉS ELŐTT

Mielőtt csatlakoztatná hálózati aljzatához a készüléket a körben elhelyezkedő kis fekete gombokat húzza felfelé. Ezzel gyakorlatilag megszüntette az összes időzítést.

A PONTOS IDŐ BEÁLLÍTÁSA

A kapcsolóóra megfelelő működéséhez elengedhetetlen a pontos idő beállítása. A kapcsolóóra 24 órás beállítási lehetőséssel rendelkezik. A forgókapcsolót a közepén lévő nyíl irányában forgassa addig, amíg a jobb oldalon szereplő nyíl a pontos időt nem mutatja.

IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁSA

Az időzítő beállításához a körben elhelyezkedő kis gombokat kell lenyomnia. Kérjük, vegye figyelembe, hogy egy gomb lenyomása 15 perces működtetésnek felel meg.

KÉZI VEZÉRLÉS

A készülék oldalán található kapcsolóval helyezheti azonnal áram alá az aljzatba dugott elektromos eszközt. Az alsó állásban az időzítő funkció aktiválódik.

Figyelem! Ne használja a készüléket nedves, páras környezetben és ne tegye ki közvetlen napsütésnek. A készüléket ne használja vizes kézzel, az időzítés beállításához kérjük, ne csatlakoztassa hálózathoz. A kívánt beállítások elvégzése után tesztelje a készüléket, az első beállítást követően ne hagyja felügyelet nélkül, bizonyosodjon meg arról, hogy úgy állította be a készüléket, ahogy azt Ön szeretne volna. A helytelen beállításból és használatból eredő károkért a gyártó semmilyen felelősséget nem vállal. Gyermekek elől elzárva tartandó! A készüléket, gyermekek vagy a használati útmutatóban foglaltakat meg nem értő személy nem használhatja! Ha a készüléket elejtette és szemmel láthatóan károsodott, tilos a használata! Meghibásodás esetén forduljon szakszervizhez vagy gondoskodjon a helyes megsemmisítésről.

A KÉSZÜLÉK MEGFELELŐ HULLADÉKKEZELÉSE (ELEKTROMOS KÉSZÜLÉK)

(Érvényes az Európai unióban és minden egyéb európai államban, akik szelektív gyűjtésben részt vesznek) A 2012/19/EU irányelvek szerint az elektromos hulladékokat és készülékeket nem lehet háztartási hulladékok közé kidobni. A régi készülékeket gyűjtőbe kell helyezni, hogy maximalizálni, lehessen az alapanyagok újrahasznosítását így csökkentve az emberek egészségére és a környezetre kifejtett hatásukat. Az áthúzott szeméttároló szimbólum minden olyan terméken szerepel, amelyekre a külön gyűjtés kötelező. A fogyasztók a helyi hatóságoktól érdeklődjenek további információról.

Stimate client!

Vă mulțumim pentru că ați ales produsul nostru, sperăm că vă veți bucura de utilizarea lui pentru mult timp.

Acest dispozitiv cu comutator analogic este un accesoriu esențial pentru gospodărie. Nu mai trebuie să țineți dispozitivele în standby pentru a vă reduce factura de energie electrică și pentru a proteja mediul. Are o priză de 250 V. Puteți controla cu ușurință sistemul de irigare a grădinii sau orice dispozitiv electric pentru care nu doriți o sursă constantă de energie.

- Pentru uz interior
- Indicator cu LED roșu
- Cu priză de contact de protecție, prevăzută cu protecție pentru copii

DATE TEHNICE

Indice de protecție:	IP20
Tensiune de operare:	250 V AC (50 Hz)
Putere maximă:	3680 W
Temporizator:	0 – 24 ore (intervale de 15 minute)
Temperaturi de operare:	0 - (+55)°C
Dimensiuni:	75 x 120 x 45 mm
Culoare:	alb

ÎNAINTE DE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE

Înainte de a conecta dispozitivul la priză, trageți în sus micile butoane negre situate în cerc. Acest lucru va elimina efectiv orice sincronizare.

SETAREA OREI EXACTE

Setarea orei corecte este esențială pentru funcționarea corectă a ceasului comutatorului. Ceasul comutator are o opțiune de setare de 24 de ore. Rotiți comutatorul în direcția săgeții din mijloc până când săgeata din dreapta arată ora exactă.

SETAREA TEMPORIZATORULUI

Pentru a seta temporizatorul, trebuie să apăsați pe butoanele mici din cerc. Vă rugăm să rețineți că apăsarea unui buton este echivalentă cu 15 minute de funcționare.

CONTROL MANUAL

Cu comutatorul de pe partea laterală a dispozitivului, puteți porni imediat dispozitivul electric conectat la priză. În poziția inferioară, funcția de cronometru este activată.

Atenție! Nu utilizați dispozitivul într-un mediu umed și nu îl expuneți la lumina directă a soarelui. Nu utilizați dispozitivul pe mâinile ude, vă rugăm să nu-l conectați la o rețea de pentru a seta sincronizarea. După efectuarea setărilor dorite, testați dispozitivul, nu-l lăsați nesupravegheat după prima setare, asigurați-vă că ați setat dispozitivul așa cum v-ați dorit. Producătorul nu își asumă responsabilitatea pentru daunele rezultate din setarea și utilizarea incorectă. A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Aparatul nu trebuie folosit de copii sau de persoane care nu înțeleg instrucțiunile din manualul de utilizare! Dacă aparatul a căzut și este vizibil deteriorat, este interzisă utilizarea lui! În cazul unei defecțiuni, contactați un service de specialitate sau asigurați o eliminare corespunzătoare.

ELIMINAREA CORECTĂ A DISPOZITIVULUI (DISPOZITIV ELECTRIC)

(Valabil în Uniunea Europeană și în toate celelalte state europene care participă la colectarea selectivă) Conform directivelor 2012/19/UE, deșeurile electrice și aparatele electrocasnice nu pot fi aruncate ca deșeuri menajere. Aparatele vechi trebuie colectate pentru a maximiza reciclarea materiilor prime, reducând astfel impactul acestora asupra sănătății oamenilor și asupra mediului. Simbolul coșului tăiat este prezent pe toate produsele pentru care colectarea separată este obligatorie. Consumatorii ar trebui să consulte autoritățile locale pentru mai multe informații.