

HU

NAPELEMES VAKOND / EGÉR / PATKÁNY RIASZTÓ - 55635B

Magas minőségű elektronikai alkatrészek kombinálva a napelemes technológiával – környezetbarát módon tartja távol a rágcsálókat. A készülék a kibocsátott rezgésekkel tartja távol a nem kívánatos rágcsálókat, vegyszerek és környezetszennyezés nélkül!

TERMÉKLEÍRÁS

A készülék 300 Hz - 500 Hz közötti rezgéseket generál kb. 30 másodperces időközönként. A rezgések körülbelül 400-500 nm-nyi területet képesek lefedni, a talaj állapotától függően. Mivel a rágcsálók nem kedvelik ezeket a rezgéseket, így néhány napon belül tovább állnak. Egyéb, hasznos állatokra a készülék nincs hatással. Használhatja a kertben, mezőn és egyéb kültéri helyeken a nemkívánatos rágcsálók távol tartására. A finoman hangolt elektronikus alkatrészek és a hatékony napelemek biztosítják a folyamatos működést még gyenge fényben is.

SZERELÉS ÉS KARBANTARTÁS

Szúrja le a földebe egészen $\frac{3}{4}$ részig a napelemes riasztót. Kapcsolja be a napelem alatt, a burkolat alján lévő gombot, ezzel az eszköz használatra kész. Időközönként ellenőrizze a riasztókészülék működését. Abban az esetben, ha a készülék nem működik megfelelően az akkumulátor cseréje válik szükségessé.

TECHNIKAI ADATOK

Szolár panel:	2V - 20mA
Burkolat:	Időjárásálló
Hatótávolság:	kb 400-500 m ² , a talajtól függően
Frekvencia tartomány:	400Hz +/- 100Hz
Működési idő:	2 mp bekapcsolási idő 30 mp szünet
Működés:	Be/Ki kapcsoló
Akkumulátor:	1.2V 80mA NiMh
Energiatárolás:	legfeljebb 10 nap fény nélkül
Áramellátás:	polikristályos napelem
Méret:	260 x 65 x 65 mm
Súly:	74 g
Működési képesség:	még kis fényviszonyok között is képes tölteni és működni

AKKUMULÁTOR ÁRTALMATLANÍTÁSA



Mielőtt a készüléket megsemmisítené, az akkumulátor el kell távolítani és a vonatkozó rendeletek előírásai szerint biztonságosan ártalmatlanítani.

Az elhasználódott elemet, akkumulátort helyezze a megfelelő gyűjtőedényekbe. Tilos a háztartási hulladéktráloba dobni az elhasználódott elemet, akkumulátort.

BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

Fontos: A használati utasítás be nem tartásából eredő károkért a gyártó/ forgalmazó nem vállal felelősséget! A nem rendeltetésszerű használat miatt keletkezett károkra a garancia nem vonatkozik.

- Ellenőrizze a készülék sértetlenségét, sérült készüléket ne üzemeltesse. Forduljon szervizhez, vagy képviselethez az esetleges javítási feladatok elvégzése érdekében.
- Javítás, karbantartást csak megfelelően képzett, gyakorlott szakember végezheti.
- A készülék használata veszélyes lehet olyan személyek számára aikik, csökkent fizikai, szellemi, mentális képességekkel rendelkeznek, vagy gyerekek, vagy nem rendelkeznek kellő tapasztalattal és tudással az eszköz használatát illetően. Az ő biztonságuk érdekében minden esetben kizárolag felelős személy jelenlétében használják a készüléket.
- A készülék nem játék, ezért gyerekektől tartsa távol, illetve ne hagyja a gyerekeket felügyelet nélkül!

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

1. Az elektromos berendezéseket, valamint azok csomagolányagát tartsa távol gyerekektől!
2. Gondoskodjon az elhasználódott berendezések, valamint azok csomagolányagának környezetbarát módon történő megsemmisítéséről!
3. Az eszközt kizárolag a használati utasításban leírt módon üzemeltesse!
4. A folyamatos termékfejlesztés következetében, a technikai adatok, illetve a különböző megjelenés változhat!

GARANCIA

A készülékre 1 év garanciát vállalunk. A garancia a gyártási hibákból, illetve a hibás anyagok miatt keletkezett károsodások kijavítására vonatkozik. A garancia nem



vonatkozik a kopó alkatrészekre.

A garancia kizárolag a megfelelő állapotban lévő, komplett készülékre vonatkozik, amennyiben arra utaló nyomok vannak a készüléken, hogy szétszerelték, módosították azt a garancia érvényét veszti.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a gyártó / forgalmazó nem vállal felelősséget. Különösen abban az esetben, amennyiben bebizonysodik, hogy a terméket vagy az elektronikát módosították, átalakították, a javításhoz nem az eredeti alkatrészeket használták, vagy ha a kár gondatlanságból vagy rongálás miatt következett be.

KÖRNYEZETVÉDELMI FIGYELMEZTETÉSEK

Amennyiben a termék javíthatatlanul meghibásodik, illetve élettartama végezhez ér, tilos a háztartási hulladékban elhelyezni. Kérjük, keresse fel az elektronikai hulladékok számára kijelölt gyűjtőhelyet és ott helyezze el a készüléket. A terméken, annak csomagolásán és a használati utasításban feltüntetett ikon is erre figyelmezteti Önt. Az anyagok újra felhasználhatóak, azok jelölése szerint. A régi készülékek újra hasznosításával jelentősen hozzájárulunk a környezet védelméhez.

TELEPÍTÉSI JAVASLAT

(*ld. rajz*)

5-6 héten belül javasolt a riasztó készülékek 4-5 méterrel történő áthelyezése figyelembe véve a rágcsálók számára lehetséges menekülési útvonalakat.

RO

APARATSOLARDECOMBATERE A CÂRTIȚELOR, ȘOARECILOR, ȘOBOLANILOR - 55635B

Componentele electronice de înaltă calitate, combinate cu tehnologia solară, mențin la distanță rozațoarele în mod ecologic. Utilizând vibrații, dispozitivul ține rozațoarele nedorite departe - fără utilizarea substanțelor chimice poluante!

DESCRIEREA PRODUSULUI

Dispozitivul generează vibrații între 300 Hz - 500 Hz, la intervale de cca. 30 de secunde. Vibrațiile pot acoperi o suprafață de aproximativ 400 - 500 m², în funcție de starea solului. Deoarece rozațoarelor nu suportă aceste vibrații, ele se vor muta în câteva

zile. Dispozitivul nu are efect asupra altor animale, utile. Se poate utiliza în grădină, pe gazon, sau în alte zone în aer liber pentru a ține departe rozațoarele nedorite. Componentele electronice fine și panourile solare eficiente asigură funcționarea continuă chiar și în condiții de iluminare scăzută.

INSTALARE ȘI ÎNTREȚINERE

Înfigeți țarușul aparatului în sol la cca. 3/4 adâncime din lungimea totală. Porniți aparatul de la întrerupătorul aflat în partea de jos a aparatului. Periodic verificați buna funcționare a aparatului. Dacă aparatul nu mai funcționează corespunzător, este necesară schimbarea acumulatorului.

DATE TEHNICE

Panou solar:	2 V - 20 mA
Carcasa:	Rezistentă la intemperiile mediului
Raza de acțiune:	Raza de acțiune: circa 400-500 m ² în funcție de sol
Domeniu de frecvență:	400 Hz +/- 100 Hz
Durata de funcționare:	2 secunde activ, 30 secunde inactiv
Funcționare:	Cu întrerupător On/Off
Acumulator:	1,2V 80 mAh NiMh
Autonomie de funcționare::	autonomie max 10 zile fără soare
Alimentare:	element solar policristalin
Dimensiuni:	260 x 65 x 65 mm
Masa:	74 g
Capacitate de funcționare:	funcționează și încarcă și în condiții precare de iluminare

DEZAFECTAREA BATERIEI

Înainte de reciclarea aparatului, bateria trebuie îndepărtată și dezafectată în siguranță în conformitate cu reglementările relevante.

Acumulatorul uzat se va depune în locațiile de colectare specializate. Este interzisă depunerea acumulatorului în deșeurile menajere.

INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ

Important: Fabricantul / distribuitorul nu își asumă nici o răspundere garantială pt. pagubele provenite din nerespectarea instrucțiunilor de utilizare. Garanția nu se referă la daunele provenite din utilizarea necorespunzătoare a aparatului.



- Verificați integritatea aparatului. Nu folosiți aparat în stare degradată. Pt. reparații apelați numai la un service autorizat.
- Aparatul va fi reparat numai de către personal specializat, autorizat.
- Utilizarea aparatului poate fi periculoasă pt. persoanele cu handicap fizic sau mental, sau de copii fără cunoștințele necesare utilizării. Pt siguranța lor, utilizarea se va face numai sub supravegherea unei persoane responsabile.
- Aparatul nu este joacă de copii, ca atare va fi păstrat ferit de accesul copiilor.

PROPUNERE DE AMPLASARE (vezi figură)

După 5-6 săptămâni, se recomandă mutarea aparatului cu 4-5 metri, luând în considerare cările de evacuare posibile pentru rozătoare.

INFORMATII GENERALE

1. Aparatul electric și ambalajul acestuia vor fi ținute ferit de accesul copiilor.
2. Îngrijiti-vă de amplasarea ecologică a aparatelor uzate și al ambalajului acestora.
3. Folosiți aparatul numai în conformitate cu instrucțiunile de folosire!
4. Datorită dezvoltării continue, datele tehnice și aspectul aparatului se pot modifica pe parcurs!

GARANȚIE

Aparatul beneficiază de 1 an garanție. Garanția se referă la reparația defectiunilor de fabricație, sau de material. Garanția nu se referă la piesele de uzură.

Garanția se referă numai la aparatelor în stare corespunzătoare și dacă se constată intervenții necalificate la aparat, acesta pierde dreptul la garanție.

Fabricantul / distribuitorul nu își asumă nici o răspundere garantială pt. pagubele provenite din greșeli de utilizare sau conectare la rețea. În mod special dacă se constată modificări aduse la aparat, sau utilizarea vreunor piese necorespunzătoare la reparații.

ATENȚIONĂRI PRIVITOARE LA

PROTECȚIA MEDIULUI:

Dacă aparatul devine ireparabil, sau a ajuns la terminarea ciclului de viață, este interzisă depunerea acestuia în deșeurile menajere. Contactați locațiile de depunere a deșeurilor electronice. Icoana de pe aparat, de pe ambalaj și din instrucțiunile de utilizare vă atenționează asupra acestui fapt. Materialele pot fi reciclate după categoriile acestora. Prin reciclarea aparatelor uzate ajutăm protecția mediului.

